

SÅ HÄR ANVÄNDER DU KAFFEBRYGGAREN NOVO (full kaffekanna)

Fyll bryggaren med en kanna vatten upp till markeringen



Vattenpåfyllnaden finns högst upp på bryggaren



Fyll kaffefiltret med 1,5 dricksglas bryggkaffe

**Slå på timern - finns på höger sida på väggen mellan
fönsterväggen och överskåpet**



**Starta bryggaren - nedre knappen.
Övre knappen är för övre värmeplattan**



EFTER ANVÄNDNING

Stäng av timern.

Torka av/rengör bryggaren.

Rengör kaffekannan/ kaffekannorna.