

## SÅ HÄR ANVÄNDER DU STORA UGNEN

1. Slå på utsugningsfläkten. Finns till höger på utsidan av dörröppningen  
Ta ut ugnsplåtar mm som finns i ugnen  
Vrid tömningsventilen till vänster. Sitter till väster under ugnen



2. Välj program tex hetluft/ånga, hetluft eller ånga



3. Ställ in ugnstemperatur och sedan timern (den startar ugnen)



Öppna ugnsdörren försiktigt så du inte bränner dig

### VÄLJ PROGRAM

Ånga - om du ska koka potatis, ägg, grönsaker mm, max 100 gr

Hetluft - stekning

Bräsering - hetluft (stekning) och ånga

### EFTER ANVÄNDNING

Stäng av ugnen genom att vrida timern till 0

Vrid tömningsventilen till höger

Spola ur ugnen eller torka den ren när den har kallnat