

## Användarinstruktion med översiktsbild

1. Börja med att ställa in stolen. Spaken/handtaget på höger sida under sitsen (är lite trög)
2. Tryck ner **bromspedalen (1)** och frigör **parkeringsbromsen (2)** genom att föra reglaget för parkeringsbromsen nedåt.
3. Håll bromspedalen nedtryckt och för **gasreglaget (6)** i chokeläge. Vrid på **startnyckeln (3)**. Direkt klipparen startar förs gasreglaget i normalläge.
4. Släpp **bromspedalen (1)** och backa försiktigt ut klipparen genom att med foten föra **pedalen (5)** försiktigt bakåt.
5. Kör till önskad plats för att på börja klippningen – **gaspedal (4)**
6. För **spaken (7)** framåt för att starta klippaggregatet. Ställ in önskad klipphöjd med **spak (8)**. Klipphöjd 2,5 fungerar bra men kan behöva justeras där det finns grus, upphöjningar mm. Tryck på **gaspedalen (4)** för önskad fart och påbörja klippningen.
7. Vid backning med klippaggregatet igång måste man hålla **knappen (9)** nedtryckt annars stannar klipparen.
8. Efter avslutad klippning ska klippaggregatet höjas till högsta läge.
9. Innan klipparen körs in i förrådet ska klippkåpan rengöras genom att en kort slang med snabbkopplingar kopplas till vattenutkastet respektive klipparens kåpa. Slangen finns inne i förrådet. Slå på vattnet och starta klipparen och klippaggregatet. Kör i 1 – 2 minuter så rengörs kåpan från gräsklippet.
10. Bensinmätaren finns på framsidan av stolen. Tankas med 95 oktan utan oljeinblandning som finns i plåtdunk/bensindunk i förrådet. Påfyllning bakom sittstolen.
11. Ta in slangen, ev. andra verktyg, stäng och lås förrådet.

**Vi från Torggruppen önskar lycka till och tackar för din medverkan till att hålla Torget snyggt och välklippt.**

Har du fler frågor angående klipparen kan du kontakta Ulla Isaksson-Axhammar, 070- 238 58 47 eller Hans Sundén, 070- 313 12 64. Har du andra frågor kring skötsel av Torget kan du kontakta Ulla Isaksson-Axhammar.

# Översikt klipptraktor

