

## SÅ HÄR ANVÄDER DU LILLA SPISEN med ugn

1. Börja med att sätta på timern på väggen ovanför spisen  
(lamporna lyser grönt)



2. Spisen har barnspärr



3. Koppla bort barnspärren genom att DRA UT PÅSLAGSKNAPPEN  
och vrid till höger så att spärren kopplas bort



4. Efter användning  
Koppla in barnspärren igen genom att DRA UT PÅSLAGSKNAPPEN och  
vrid till vänster

5. Stäng av timern