

## SÅ HÄR ANVÄNDER DU STEREON/LJUDANLÄGGNINGEN

**1. Slå på strömbrytaren (vita grenkontakten) som finns innanför nedre luckan (röd ring).**



**2. Slå på/av anläggningen (gul pil)**



**3. Välj sedan med funktionsknappen (röd pil) vad du ska använda tex CD, FM-radio, USB eller AUX .**

**USB ingång (grön pil).**

**AUX - ljudingång (blå ring)**

**4. AUX ansluter du med 3,5 mm:s kontakten/sladden till en extern ljudkälla tex datorn eller mobilen. Finns i övre luckan.**